# Пульт управления РТZ-камерами CleverMic C700

Инструкция для пользователя Использование / Установка



### Предисловие

Благодарим вас за покупку наших продуктов. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо вопросы. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Изображения и описания, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от текущей версии. Если у вас возникли какие-либо вопросы при использовании этого руководства, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки за помощью. Содержание данного руководства будет периодически обновляться.

## Содержание

1. <b>Ог</b>	исание	3
1.1 Kp	аткое описание	3
1.2 Xa	рактеристики	3
1.3 Вн	ешний вид	3
1.4 И	нтерфейсы	4
1.5 Toi	пология системы	5

2. Системные Настройки	6
2.1 Языковые настройки	6
2.2 Настройки звука	6
2.3 Сетевые настройки	7
2.4 Обновление системы	7
2.5 О системе	8

3. P	ежим РТZ	.8
3.1	/правление оборудованием	. 8
3.1.1	Автоматический поиск	9
3.1 2	Добавить вручную	. 9
3.1 3	Удалить устройство	9
3.2	Видео дисплей1	LO
3.3	РТZ Управление 1	11
3.4	РТZ Меню1	11

## 1.Описание

## 1.1 Краткое описание

CleverMic C700 - это пульт для управления РТZ-камерами по сети на базе Андроид 6.0. Пульт управления имеет сенсорный экран с диагональю 10.1 дюймов, дизайн пользовательского интерфейса прост и удобен. Предварительный просмотр в реальном времени может быть включен на сенсорном экране, а изображение может быть отправлено на внешний дисплей через интерфейс HDMI. Поддержка H.265, поддерживает 4K при 30 к/с; H. 264 поддерживает 1080P при 60 к/с; 4 канала 720p при 30 к/с декодирования. Пульт имеет джойстик для управления PTZ-камерой, для быстрого наведения. Пульт можно использовать в местах с применением множества установленных устройств в сети таких-как как улицы, школы, больницы, гостиницы, фабрики, и т.д чтобы добиться единого управления узлов сети поддерживающими протокол опvif в локальной сети.

#### 1.2 Характеристики

10.1-дюймовый сенсорный экран Поддержка операционной системы Android 6.0 Поддерживает H.265/ H.264/ декодирование, разделение экрана на 4 части Поддержка просмотра изображений на сенсорном экране или выведение изображений на дисплей через HDMI Поддержка сетевого доступа к полному спектру PTZ-камер Поддержка функций поворота, наклона, приближения, пресетов, отслеживание Поддержка доступа по протоколу ONVIF Поддержка подключения 1024 устройств и более

# 2. Внешнй вид



Правая область управления: Предустановка, круиз, сканирование и другие функции быстрой настройки и вызова.

Средняя область отображения экрана: 10.1-дюймовый сенсорный экран, область работы и отображения.

Левая область управления: джойстик для управления PTZ-камерами.

Положение	Функция	Положение	Функция	Положение	Функция
8	Вверх	6	Вниз	Ŵ	Влево
Положение	Функция	Положение	Функция	Положение	Функция
	Вправо		+ Увеличение		- Уменьшение

<u> </u>	€ 	Q I	0 		s (	> € I	<b>()</b> 	=1 F	2 I	t t	P
Меню		Зум-		Фон	kyc -	Диафр	агма -	Pe	зерв	Наз	ад
	Зум+		Фок	yc +	Диаф	рагма +	Рез	ерв			

## 1.4 Интерфейсы



Nº	Название	Функция
1	Выключатель	Управление питанием
2         Питание         Стандартный интерфейс ±10%		Стандартный интерфейс питания 5.5/2.1, DC 12V2A ±10%
3	Сетевой интерфейс	Подключение к сети
4	Аудио порт	Зарезервировано для разработки
5	USB	Управление обновлением устройства или подключение мъши
6	HDMI выход	Зарезервирован для разработки
7	HDMI вход	Подключение внешнего дисплея, синхронизированный дисплей с 10.1-дюймовым экраном
8	Интерфейс RS-232	Интерфейс разработки
9	Интерфейс RS-485	Зарезервирован для разработки

#### 1.5 Топопогия системы



## 2. Системные настройки

## 2.1 Языковые настройки

Поддержка китайского и английского языков.

System Setting			<u>۵</u>
😳 Language	Language		
🎁 Hardware	O Chinese	English	
🛞 Network	Crimese	Eliginari	
🔅 System Update			
⑦ System Info			

#### 2.2 Настройки звука

Кнопка включения/ выключения звука.

۵	System Setting		ŵ
	🗩 Language	Hardware	
ũ	Hardware		
e	Network	Button Sound	
¢	System Update		
ଟ	System info		

## 2.3 Сетевые настройки

Присутствует 2 вида сетевых настроек статические и DHCP, пожалуйста, сохраните их после изменения.

Примечание: IP-адрес пульта управления должен соответствовать той сети, что и PTZ-камера, для поиска PTZ-камеры.

System Setting					ଜ
💬 Language	Network				
📅 Hardware	O Static IP				
🛞 Network					
System Update	IP Address Netmask	255.255.255.0			
③ System Info	Gateway	192.168.0.2			
	DNS	192.168.0.2			
	Alternate DNS	(Optional)			
			s	ave	

#### 2.4 Обновление системы

Пожалуйста, скопируйте файл обновления на флэш-накопитель USB, а затем вставьте флэшнакопитель USB в USB-порт на задней панели. Нажмите [System Upgrade]. Затем появится диалоговое окно обновления, а затем нажмите [Install], после установки приложения нажмите [Open].

**Примечание:** Не изменяйте имя файла обновления. Не выключайте питание, когда находитесь в процессе обновления.

🗘 sy	stem Setting		۵
	Language	System Update	
<b>6</b> H	lardware		
Ø N	łetwork	System Update	
۰ ۵	Aystem Update		
	lystem Info		

#### 2.5 О системе

Номер версии программного обеспечения системы

System Setting		ŵ
💬 Language	System Info	
📬 Hardware	0.6	
🛞 Network	Hardware Version: V0.0.3_20180226170201	
🔅 System Update		
⑦ System Info		

## 3. РТZ Режим

### 3.1 Управление оборудованием



В режиме [PTZ Control] нажмите 🧮 всплывающее меню в правом верхнем углу экрана, а

затем нажмите кнопку [Device Managment], чтобы войти в интерфейс управления устройствами.



Примечание: номер выделенный красным квадратом - это адрес РТZ-камеры. На странице управления РТZ-камерами вы можете ввести адрес 239 на клавиатуре, а затем нажать кнопку [Address] для подключения РТZ-камеры.

## 3.1.1 Автоматический поиск

Нажмите кнопку [Search] для поиска IP, появится диалоговое окно [Search Results]. После добавления IP-адреса устройства нажмите кнопку +, введите имя пользователя и пароль соответствующей РТZ-камеры, а затем сохраните.

## 3.1.2 Добавить вручную

Нажмите кнопку [Add manually], откройте диалоговое окно [Add Device], введите имя устройства, IP-адрес, номер порта ONVIF, имя пользователя и пароль, а затем сохраните.

## 3.1.3 Удалить устройство

В режиме РТZ в интерфейсе "Device management" нажмите кнопку "Edit", выберите IP-адрес устройства, которое необходимо удалить, затем нажмите кнопку [Delete], а затем нажмите кнопку [Ok].



### 3.2 Видео дисплей



в разделе [**PTZ MODE**] нажмите в правом верхнем углу, выберите подменю [**Video Display**] чтобы открыть окно с четырьмя изображениями. Нажмите иалоговое окно [**Device Add**]. Затем выберите устройство, которое необходимо отобразить на дисплее.

#### 3.3 РТZ-управление

В разделе [PTZ Mode], Нажмите В правом верхнем углу, выберите подменю [PTZ Control] нажмите На экране, затем выберите IP-адрес PTZ-камеры которой нужно управлять, или введите IP-адрес PTZ непосредственно на клавиатуре. Затем нажмите кнопку [Adress] для подключения. Когда видео появляется на экране, для управления PTZ-камерой можно использовать клавиатуру или управлять PTZ-камерой напрямую, сдвигая экран.

#### 3.4 PTZ Меню

В разделе [**PTZ mode**], нажмите на экране, а затем перейдите в меню [**PTZ operation menu**] после этого вы можете установить и вызвать presets. cruise, pattern и т.д.

PTZ Menu 🛛 🗙	¢	Pres	set List	×
PTZ Control	Pres	set1	2	Ø
Preset	Pres	set2	2	Ø
Preset Tour	Pres	set3	2	Ø
Pattern	Pres	set4	R	Ø
Camera	Pres	set5	R	Ø

Preset Tour List	×	P	reset List	×
Preset Tour1	Ø	Preset1	2	Ø
Preset Tour2	Ø	Preset2	2	Ø
Preset Tour3	Ø	Preset3	2	Ø
Preset Tour4	Ø	Preset4	2	Ø
Preset Tour5	Ø	Preset5	2	Ø



Установка preset/ cruise / pattern scanning
Вызов preset / cruise / pattern scanning